


Automatisk startapparat ALV10


Enligt gällande säkerhetsföreskrifter vid arbete med träbearbetningsmaskiner, skall hälsofarligt damm effektivt sugas upp av en spånsug. Denna startapparat med tidsfördröjning, startar automatiskt spånsugen efter 2-3 sekunder och skyddar därför en överbelastning på säkringen. Efter det att maskinen stoppats, går spånsugen ytterligare 3-4 sekunder och suger på så sätt upp resterande stoft ur slangarna



Exempel på montage:

Startapparaten monteras vid sidan om ahlsågens elskåp. Startapparaten sammankopplas till såg och spånsug. Inkommande el ansluts till startapparatsens intag som även är utrustad med fasvärdare. Därefter manövreras såg och spånsug endast från sågens start och stopp knappar.

OBS!! Spånsugen får ej vara utrustad med nollspänningsutlösare



Konstruktion - Tillverkning - Försäljning - Service

ahlm

BR. AHLM MASKIN AB

Box 104, Fabriksgatan 11 - S-274 32 SKURUP - SVERIGE - Telefon 0411-43025 - Telefax 0411-43838